Menü Reihenfolge am Hauptbilschirm ändern

Die Datei user.conf kann mit einem Texteditor geöffnet werden.

gültig ab Regler Version V0.48.01 und Bedienteilversion V0.45.01

Die Datei „user.conf“ muss im Verzeichnis „conf“ auf der SD-Karte vorhanden sein.

Die SD-Karte muss im Regler stecken. !

Sortierung der Menüpunkte auf dem Grundbildschirm

Der Konfigurationsstring "mainsort" enthält die IDs der Menüpunkte in der Reihenfolge in der sie angezeigt werden sollen.

Die IDs müssen durch ein Semikolon getrennt sein!

! -> IDs die nicht aufgeführt sind, werden nicht angezeigt (ausgeblendet) <- !

ID - Beschreibung

0 - Wassertemperatur	9 - freie Attraktion 4
1 - Licht	10 - Rollladen
2 - Gegenstromanlage	11 - Messwerte
3 - Bodensprudler	12 - Gesamtanlage
4 - Schwalldusche	13 - Eco-Betrieb
5 - Massagedüse	14 - Bilanzwerte
6 - freie Attraktion 1	15 - Urlaub
7 - freie Attraktion 2	16 - Party
8 - freie Attraktion 3	

Beispiele:

mainsort=0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16

-> alle Menüpunkte werden angezeigt.

mainsort=0;7;8;1;2;3

-> Nur die Menüpunkte 0;7;8;1;2;3 werden angezeigt, die übrigen werden ausgeblendet.

Wird die SD-Karte aus der Steuerung entfernt, greift automatisch die Standard Reihenfolge.