1) Falls dieses hier oben keine Lösung gebracht hatte, kann der Kunde folgendes versuchen:

   a) Dip switch 1 nach oben schieben (ON) (*)
   b) Versuchen Sie eine manuelle Synchronisierung

Manuelle Synchronisierung

1. Schalten Sie die 12-VAC-Netzspannung ein und vergewissern Sie sich, dass alle Lampen aufleuchten.
2. Schalten Sie die 12 VAC Netzspannung AUS und warten Sie mindestens 20 Sekunden *((max. 60 Sek.)*
3. Einschalten und Ausschalten *(max. 3 Sek. EIN und max. 3 Sek. AUS)* Einschalten und Ausschalten *(max. 3 Sek. EIN und max. 3 Sek. AUS)* Schalter ON Die Lampen sollten nun alle auf Farbprogramm 6: Blau eingestellt sein.

(*) Denken Sie daran, das Gerät immer aus- und wieder einzuschalten, wenn Sie die Positionen der Dip-Schalter ändern!