Kurzanleitung **descon® trol S und descon® trol R**

	Sollwert eingeben/ändern	mit ⇩ bis zur Funktion „Regleinstellung“ ⇨	
		mit ⇨ „Chlor-Regler“, ⇨ „Sollwert“, ⇨	
		mit ⇧ ⇩ Sollwert eingeben	Sollwert
		mit ⇦ und „ESC“ beenden	▶ 0.45 mg/l
	P-Bereich eingeben/ändern	mit ⇩ zur Funktion „Regleinstellung“	
		mit ⇨ „Chlor-Regler“, ⇨, ⇩ „P-Bereich“, ⇨	
		mit ⇧ ⇩ P-Bereich eingeben	P-Bereich
		mit ⇦ und „ESC“ beenden	▶ 0.10 mg/l
	Chlor kalibrieren	mit ⇩ zur Funktion „Kalibrierung“ ⇨	
		mit ⇨ „DPD Kalibrierung“, ⇨	
		mit ⇧ ⇩ Chlor-Messwert eingeben	
		⇨ drücken, **festhalten und zusätzlich** ⇦ drücken	DPD Kalibrierung ▶ 0,33 mg/l
		mit ⇩ kann nun die Steilheit des Chlorsensors abgefragt werden	
		mit „ESC“ beenden	Chlor 0.33 mg/l pH 7.20 pH Redox 675 mV 25.0 °C Auto

	Sollwert eingeben/ändern	mit ⇩ zur Funktion „Regleinstellung“ ⇨	
		mit ⇨ „Redox-Regler“, ⇨ „Sollwert“, ⇨	
		mit ⇧ ⇩ Sollwert eingeben	Sollwert ▶ 750 mV
		mit ⇦ und „ESC“ beenden	
	P-Bereich eingeben/ändern	mit ⇩ zur Funktion „P-Bereich“, ⇨ mit ⇨ „Redox-Regler“, ⇩ „P-Bereich“, ⇨	
		mit ⇧ ⇩ P-Bereich eingeben	P-Bereich ▶ 50 mV
		mit ⇦ und „ESC“ beenden	pH 7.20 pH Redox 675 mV 25.0 °C Auto

Version: Zeitgesteuert chlorfrei	Nur für **descon® trol S**		
		mit ⇩ zur Funktion „Regleinstellung“	
		mit ⇨ „Zeit-Regler“, ⇨ „Beckenvolumen“ ⇨	Beckenvolumen ▶ 050 m³
		mit ⇧ ⇩ Beckenvolumen eingeben	
		mit ⇦ und „ESC“ beenden, oder	
		mit ⇩ zur „Betriebszeit“ ⇨	tägliche Betriebszeit der Filteranlage ▶ 12 St.
		mit ⇧ ⇩ „Betriebszeit“ eingeben	
		mit ⇦ und „ESC“ beenden, oder	
		mit ⇩ zur „Temperaturkompensation“ ⇨	
		mit ⇧ ⇩ auswählen: „eingeschaltet“, „ausgeschaltet“	Temperaturkompen. ▶ ausgeschaltet
		mit ⇦ und „ESC“ beenden, oder	
		mit ⇩ ⇨ zur „Startdosierung“, ⇨	
		mit ⇧ ⇩ auswählen: „eingeschaltet“, „ausgeschaltet“	Startdosierung ▶ eingeschaltet
		mit ⇦ und „ESC“ beenden	pH 7.20 pH 25.0 °C Hand ▶

descon®

INNOVATIVE WASSERTECHNIK

Kurzanleitung **descon® trol S und descon® trol R**

Version: pH-Regler (alle Geräte)

		Anzeige
Sollwert eingeben/ändern	mit ⇩ zur Funktion „Regleinstellung", ⇨	
	mit ⇩ „pH-Regler", ⇨ „Sollwert", ⇨	
	mit ⇧ ⇩ Sollwert eingeben	Sollwert
	mit ⇦ und „ESC" beenden	▶ 7.20 pH
P-Bereich eingeben/ändern	mit ⇩ zur Funktion „Regleinstellung", ⇨	
	mit ⇩ „pH-Regler", ⇨ ⇩ „P-Bereich" ⇨	
	mit ⇧ ⇩ P-Bereich eingeben	P-Bereich
	mit ⇦ und „ESC" beenden	▶ 0.20 pH
pH kalibrieren	mit ⇨ von „Auto" auf „Hand" stellen	
	mit ⇩ zur Funktion „Kalibrieren" ⇨	
	mit ⇩ zur Funktion „pH-Kalibrierung" ⇨	
	Messwasserzufuhr schließen	
	pH-Sensor aus Messzelle schrauben	
	pH-Sensor mit Papiertuch abtrocknen	
	pH-Sensor in Pufferlösung pH 7.0 stellen	Messwert 7,15 pH Erk. Puffer 7,00 pH
	wenn sich die Messwertanzeige nicht mehr verändert (nach mind. 1 Minute): ⇨ drücken, festhalten und zusätzlich ⇦ drücken. Der erste Kalibrierwert wird gespeichert.	Messwert 7,00 pH Erk. Puffer 7,00 pH
	pH-Sensor mit Papiertuch abtrocknen	
	pH-Sensor in Pufferlösung pH 4.0 stellen	Messwert 4,13 pH Erk. Puffer 4,00 pH
	wenn sich die Messwertanzeige nicht mehr verändert (nach mind. 1 Minute): ⇨ drücken, festhalten und zusätzlich ⇦ drücken. Der zweite Kalibrierwert wird gespeichert.	Messwert 4,00 pH Erk. Puffer 4,00 pH
	mit ⇩ kann nun die Steilheit und der Nullpunkt des pH-Sensors abgefragt werden. Liegen die Werte nicht im Normbereich erfolgt eine Fehlermeldung. Kalibrierung wiederholen, pH-Sensor erneuern oder Service benachrichtigen.	
	mit ⇦ und „ESC" beenden	Chlor 0.33 mg/l pH 7.20 pH Redox 675 mV 25.0 °C Hand ▶
	pH-Sensor in Messzelle schrauben	
	Messwasserzufuhr öffnen	
	mit ⇨ von „Hand" auf „Auto" stellen	

Sollen weitere Parameter eingestellt/geändert werden ist, die vollständige Bedienungsanleitung zu benutzen. Diese Eingaben/Änderungen sind nur dem autorisierten Fachservice vorbehalten.